




LEGENDA




umywalka



ustęp typ kompakt




pisuar



zlewozmywak



prysznic



wanianka do kąpeli

1. Na przewodach pionowych montować rewizje
2. Przewody wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną
3. Na przewodach poziomych montować rewizje co 15m
4. Przejścia przez przegrody pożarowe wykonać poprzez obejmy pożarowe
5. Przewody prowadzić z min 2% spadkiem
6. Zewnętrzne odcinki kanalizacji prowadzić w wykopach na 20 cm podsypce

Rozwinięcie Kanalizacja Parter + Piwnica

