



## UPS przystosowany do pracy z transformatorami medycznymi

Oznaczenie	Opis
Q1	Rozłącznik wejściowy prostownika UPS
Q2	Przełącznik UPS - sieć
Q3	Rozłącznik bypass wewnętrzny UPS

UWAGI:

1. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW Z UPS, STOJAKIEM BATERYJNYM ORAZ BYPASSEM WG DT-R PRODUCENTA.
2. NIE MONTOWAĆ KLIMATYZATORA NAD URZĄDZENIAMI UPS (RYZIKO ZALANIA).
3. DOBÓR TYPÓW I PRZEKROJÓW KABLI PO STRONIE PROJEKTANTA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.